




# SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TREO FJ2




## CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Xin đặt cân ở vị trí vững chắc , mặt bàn bằng phẳng , không đặt trên giá đỡ dao động hoặc chấn động , đồng thời điều chỉnh 4 chân để sao cho cân được thẳng bằng , chú ý giọt nước thẳng bằng phải nằm chính giữa vòng tròn
2. Tránh sử dụng cân trong trường hợp đặt ở nơi có nhiệt độ thay đổi quá lớn hoặc không khí lưu động mạnh , như là nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc cửa gió của máy lạnh
3. Xin dùng ổ cắm điện độc lập , để tránh các thiết bị điện khác làm ảnh hưởng đến cân
4. Khi mở cân , không được để bất cứ vật gì lên bàn cân.
5. Khi sử dụng cân , trọng tâm của vật cần cân phải đặt chính giữa bàn cân và không vượt ra khỏi phạm vi bàn cân , để đảm bảo độ chính xác.
6. Mở máy 15~20 phút trước khi sử dụng.
7. Xin chú ý khi biểu tượng cảnh báo điện yếu (  ) hiển thị , tức biểu thị cân cần sạc điện.
8. Sau khi mở máy chữ số trên màn hình hiển thị đảo số từ 9 đến 0 , cân ổn định , cân điện tử sẽ đi vào trạng thái sử dụng , lúc này bên trái khoan trọng lượng xuất hiện ( *f* ) ( Điểm 0 )

## THUYẾT MINH BỘ PHẬN HIỂN THỊ



CHARGING	Đèn sạc điện -(đèn sáng biểu thị cân đang trong trạng thái sạc điện )
	Cảnh báo nguồn điện yếu. kí hiệu này sẽ hiện thị -(khi kí hiệu này sáng lên biểu thị cân cần –ược nạp điện) .
KG/LB	Kí hiệu chỉ thị đơn vị cân -(khi kí hiệu này sáng lên biểu thị đơn vị tính trọng lượng hiện tại của cân )
ZERO	Điểm 0 -(khi kí hiệu này sáng lên biểu thị cân đang trong hình thức quy trọng lượng của cân về 0 ) .
TARE	Kí hiệu trọng lượng tnh -(khi kí hiệu này sáng lên lúc này màn hình chỉ hiện thị trọng lượng tnh của vật không bao gồm trọng lượng bao bì đóng gói)
G STABLE	Kí hiệu ổn định -(khi kí hiệu này sáng lên biểu thị cân đang trong trạng thái ổn định )



## Thuyết minh bàn phím

<b>ZERO</b>	<b>Phím điểm (à 0B)</b> Sử dụng phím : trong quá trình sử dụng cân , nếu trên bàn cân không có đặt vật, nhưng mà màn hình vẫn hiển thị trọng lượng có giá trị rất nhỏ ,nhấn phím <b>à 0B</b> để màn hình hiển thị trở về 0 , khi nhấn phím kí hiệu (à 0B) sẽ sáng lên .
<b>MODE</b>	Chuyển đổi đơn vị 3kg , 1b, nếu chỉ có một đơn vị, thì phím MODE không có tác dụng .
<b>HOLD</b>	Nhấn phím bảo lưu trọng lượng. Tạm lưu trọng lượng hiển thị trên màn hình ( giá trị trọng lượng âm cũng làm được thao tác này) . Nhấn ZERO·MODE·HOLD·TARE bất kì phím nào để xoá bỏ trạng thái tạm lưu trọng lượng .
<b>TARE</b>	Phím trừ bì Trừ bì khi biết trước trọng lượng của vật . Đặt vật lên móc cân nhấn phím TARE để khấu trừ trọng lượng, màn hình hiển thị trọng lượng là 00 ,lấy vật đặt trên móc cân xuống ,màn hình hiển thị giá trị trọng lượng âm,nhấn phím TARE hoặc ZERO xoá bỏ trạng thái trừ bì,màn hình sẽ hiển thị trọng lượng là 00 .

### THUYẾT MINH CAM KẾT

- I. Trong thời gian bảo hành sản phẩm của công ty chúng tôi ( trong vòng 1 năm kể từ khi mua sản phẩm của chúng tôi), nếu có bất kỳ sự cố nào, công ty của chúng tôi (hoặc các đại lý bán hàng) sẽ sửa chữa miễn phí cho quý khách. (ngoại trừ bàn phím, bản chính chỉ bảo hành 3 tháng)
- II. Tuy vẫn còn trong thời gian bảo hành, nếu như phát sinh những vấn đề dưới đây, thì công ty của chúng tôi sẽ thu phí sửa chữa, xin quý khách lượng thứ.
  - 1, Nếu như sử dụng không cẩn thận, dẫn đến hư hỏng
  - 2, Tự ý sửa chữa dẫn đến hư hỏng
  - 3, Sự hư hỏng do không phải nhân viên kỹ thuật của công ty chúng tôi sửa chữa
  - 4, Sự hư hỏng do thiên tai gây ra
  - 5, Môi trường sử dụng không tốt, có nhiều côn trùng gây hại hoặc ẩm ướt gây ra hư hỏng.
- III. Nếu phát sinh tình hình dưới đây sẽ thu phí theo giá:
  - 1, Vượt quá thời gian bảo hành
  - 2, Đến tận nhà sửa chữa sẽ thu phí di chuyển